

WINDTRE | Manuale operativo

App Delivery

03/03/2025 Versione 3.3



Indice

Acronimi e definizioni	5
Contenuto del manuale	
Prima di cominciare	7
Installazione	7
Aggiornamenti	7
Requisiti minimi	7
Permessi richiesti	7
Compatibilità FEATURE_TELEPHONY	7
Accesso all'App	8
Autenticazione	8
Selezione del tipo di intervento	9
Installazione SME	
Panoramica di avanzamento	
Dati Ordine	
Accesso principale	
Installazione FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX	
Cambio di tecnologia (FTTH)	
Test della linea (FWA)	
Installazione FWA	
Accesso secondario	
Installazione	
Test della linea (FWA)	
Ritiro per riduzione offerta	
Numerazioni VoIP	
Office Smart	21
Apparati aggiuntivi	
Installazione	
Ritiro per riduzione offerta	
SDWAN	24
Installazione	24
Ritiro per riduzione offerta	25



Chiusura intervento	
Collaudo positivo	
Collaudo negativo e ritiro degli apparati	
Assistenza SME	
Panoramica degli interventi	
Dati intervento	
Apparato principale	
Sostituzione FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX	
Sostituzione FWA	
Apparato secondario	
Sostituzione FWA	
Sostituzione FTTC	
Office Smart	
Apparati aggiuntivi	
Apparato SDWAN	
Arresta Intervento	
Chiusura Intervento	
Uscita non eseguita	41
Uscita senza sostituzioni	41
Uscita con sostituzioni	
Cessazione SME	43
Panoramica di avanzamento	
Dati ordine	43
Accesso principale	
Accesso secondario	
Apparati aggiuntivi	
SDWAN	
Arresta Intervento	
Chiusura Intervento	
Installazione Consumer	
Panoramica di avanzamento	
Dati dell'Ordine	
Test della linea	
Contratto e documenti	



Vorifica CIM	50
Verifica seriali	
Info Rete	
Arresta Ordine	
Chiusura ordine	
Assistenza Consumer	
Panoramica degli interventi	
Dati dell'Intervento	60
Test della linea	
Cambio SIM	
Cambio Modem	63
Cambio Antenna	63
Info Rete	64
Arresta Intervento	64
Chiusura intervento	
Uscita senza sostituzioni	
Uscita con sostituzioni	
Intervento LARGE	67
Info Rete	
Speed Test	
Storico Test	
Chiusura Intervento	
Appendice	
Acquisizione del seriale	
Verifiche del seriale in Installazione SME	
Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME	
Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME	
Verifiche del seriale in Cessazione SME	,
Verifiche del seriale in Installazione e Assistenza Consumer	73
	/)



Acronimi e definizioni

Cliente	Persona fisica o Azienda che ha acquistato un servizio WINDTRE
СТА	Call To Action, bottone per l'esecuzione di un'azione
Dispositivo	Smartphone in dotazione al tecnico
Swipe	Trascinamento e rilascio di elemento per l'esecuzione di un'azione
Тар	Azione effettuata premendo un elemento dell'interfaccia
Tecnico	Tecnico incaricato da WINDTRE all'installazione, configurazione e assistenza degli apparati acquistati dai Clienti



Contenuto del manuale

Il presente manuale vuole guidare ai tecnici partner di WINDTRE nell'utilizzo dell'App Delivery, a partire dalla versione 3.2.1, per gli interventi di:

- Installazione SME
- Assistenza SME
- Cessazione SME
- Installazione Consumer
- Assistenza Consumer
- Interventi LARGE



Prima di cominciare

Installazione

È possibile installare l'App Delivery su Smartphone Android scaricando il pacchetto dal sito: www.windtrebusiness.it/app-fwa

Aggiornamenti

In presenza di versioni più recenti dell'App viene mostrato un messaggio in apertura.

Se l'aggiornamento è obbligatorio, è possibile proseguire solo installando la nuova versione.

Requisiti minimi

L'App Delivery è progettata per funzionare in modo ottimale con le versioni di Android 6 e successive.

Permessi richiesti

Per poter funzionare al meglio ed erogare puntualmente e con efficienza i servizi, l'App Delivery richiede alcuni permessi di accesso/utilizzo/interazione con elementi hardware e software del proprio dispositivo.

Presupposto per l'utilizzo dell'App è l'accettazione dei seguenti permessi:

- ricezione di notifiche push
- accesso a posizione per verificare la geolocalizzazione quando viene utilizzata l'apposita funzione
- accesso alla fotocamera per poter scattare fotografie ai documenti contrattuali ed eseguire l'acquisizione dei seriali degli apparati
- telefono ai soli fini di identificazione del modello in caso di malfunzionamenti

La mancata accettazione di uno o più permessi inibisce l'utilizzo dell'App e viene segnalato con il messaggio "È necessario accettare tutte le permissions per proseguire".

Compatibilità FEATURE_TELEPHONY

Se il dispositivo è incompatibile con la FEATURE_TELEPHONY, viene mostrato un avviso all'apertura dell'App e le sezioni che la richiedono vengono disabilitate.



Accesso all'App

Autenticazione

Il tecnico deve selezionare l'Azienda per cui lavora (WINDTRE, SIELTE, SIELTE Cloud, SITE o SIRTI) e autenticarsi (con Microsoft Azure AD, Google Workspace).

App Delivery Version 30.0	Microsoft Sign in mail address, phone number or Skype No account? Create and:	Google Choose an account to continue to Doodle
Seleziona l'Azienda per cui lavori	Crinit Access your Account? Sign-in options Next	Name Surname name.surname@site.it
		Sign in to another account
~3		
1 SELEZIONE DELL'AZIENDA	2 AUTENTICAZIONE CON MICROSOFT AZURE AD	3 AUTENTICAZIONE CON GOOGLE WORKSPACE

L'inserimento di credenziali errate non consente di proseguire con la navigazione dell'App e il tecnico viene riportato alla pagina di selezione dell'Azienda.



Selezione del tipo di intervento

Ad autenticazione avvenuta il tecnico deve selezionare la categoria di Cliente tra quelle disponibili effettuando tap sulla relativa CTA (*SME*, *CONSUMER*, *LARGE*) e la tipologia di intervento da effettuare.

SME

- Installazione
- Assistenza
- Cessazione

CONSUMER

- Installazione
- Assistenza

LARGE

• Intervento



4 SELEZIONE CATEGORIA DI CLIENTE



5 SELEZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO



Installazione SME

Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID dell'Ordine e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati inseriti sono corretti, si apre il flusso di lavorazione.

Panoramica di avanzamento

La pagina principale mostra la **Panoramica di avanzamento** dell'installazione e le CTA variano a seconda dell'offerta sottoscritta dal Cliente.

L'intervento in programma potrebbe ricadere in una delle seguenti casistiche:

- Installazione di apparati per nuovo contratto
- Aggiunta e/o sostituzione di apparati per ampliamento dell'offerta (upselling)



9 ACCESSO ALL'INSTALLAZIONE SME



÷~3
DATI ORDINE
ACCESSO SECONDARIO
NUMERAZIONI VOIP
APPARATI AGGIUNTIVI
CHIUSURA INTERVENTO
9
7 ESEMPIO DI PANORAMICA





Dati Ordine

Effettuando il tap sulla CTA *Dati Ordine* il tecnico accede alla sezione **Dati dell'Ordine** in cui vengono mostrate, in sola lettura, le seguenti informazioni:

- Riepilogo dell'installazione da effettuare, incluso l'eventuale intervento On Site
- ID dell'Ordine
- Ragione sociale del Cliente
- Indirizzo del Cliente
- Referente del Cliente
- Telefono del referente

Nel caso in cui l'intervento preveda il ritiro di determinati apparati nel riepilogo vengono elencati.

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione che rimane comunque accessibile per successive consultazioni.

4.3
÷
Dati dell'Ordine
Installazione richiesta MODEM FTTH, ANTENNA FWA
ID Ordine 000000000
Ragione Sociale Rossi & Figli Spa
Indirizzo Via Dante, 1
CAP 20100
Città Milano
Provincia Milano
Referente Rossi Aldo
Telefono referente 026600000
CONFERMA

10 DATI DELL'ORDINE



Accesso principale

Il tap sulla CTA Accesso principale, porta il tecnico alla relativa sezione.

A seconda dell'offerta sottoscritta dal Cliente, la sezione visualizza gli elementi per l'acquisizione degli apparati FTTH / FTTx / WS o FWA.

Installazione FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX

All'interno della sezione il tecnico può selezionare la tecnologia da installare, in funzione delle condizioni di rete, agendo sull'apposita tab bar (*MODEM e SFP*, preselezionato all'accesso, o *MODEM INTEGRATO*).

A seconda della tecnologia scelta il tecnico deve procedere con l'acquisizione di uno o più seriali (fare riferimento al paragrafo Acquisizione del seriale):

- FTTH con Modem e SFP, seriale del Modem e seriale dell'SFP
- FTTH con Modem integrato, seriale del Modem
- VULA / NGA / WS / ULL / FTTX, seriale del Modem



Una volta acquisiti tutti i seriali viene abilitata la CTA *Conferma* e il tap completa l'intervento e avvia il processo di configurazione in rete per gli apparati che lo richiedono.



Al tecnico che facendo tap sul tab dell'altra tecnologia viene mostrato il messaggio "Il cambio di configurazione comporta la perdita dei dati precedentemente immessi".

Il tap sulla CTA *Conferma* cambia la pagina di configurazione della tecnologia con la lista dei seriali degli apparati da acquisire.

Il tap sulla CTA Annulla fa rimanere nella pagina di configurazione della tecnologia appena compilata.

Durante il processo di configurazione in rete le CTA di acquisizione sono sostituite dall'icona di processo in corso e, in testa alla sezione, viene mostrato il messaggio "Configurazione in corso".

Il tecnico non può effettuare altre azioni in questa sezione, ad eccezione della verifica della richiesta agendo sulla omonima CTA, fintanto che la configurazione in rete degli apparati è in corso. È possibile uscire dalla sezione facendo tap sulla CTA "—".

Al termine della configurazione, in assenza di errori, sono mostrati i seriali degli apparati acquisiti. Nel caso in cui si presenti un errore di configurazione di uno o più apparati, viene mostrato un messaggio di errore e l'icona di errore accanto all'apparato interessato. Il tecnico deve quindi attendere il completamente della configurazione verificandone lo stato facendo tap sulla CTA "Verifica richiesta".



÷~3
← Accesso principale
MODEM e SFP MODEM INTEGRATO
Seriale Modem 1234567890123456
Seriale SFP 1234567890123456 🔞 🔂

16 CONFIGURAZIONE COMPLETATA



17 DATI IN SOLA LETTURA



Se fosse in corso una procedura di cambio GPON il tap sulla CTA *Verifica richiesta* apre il messaggio "ATTENZIONE! Se è stata avviata la procedura di cambio GPON, si richiede di attendere il completamento degli step di riconfigurazione in rete WINDTRE prima di eseguire un nuovo test della linea".

Nel caso in cui l'apparato configurato non funzionasse il tecnico può procedere alla sua sostituzione effettuando tap sulla CTA "Sostituisci" posta accanto al seriale e procedendo con l'acquisizione di un nuovo seriale. Se non avesse apparati disponibili procede con il ritiro e la ripianificazione dell'intervento facendo tap sulla CTA "Cestino".

L'accesso a questa sezione dopo una chiusura parziale di intervento (ad esempio per interventi eseguiti su più giornate) mostra i dati dei seriali acquisiti in sola lettura.

Anche nella schermata della **Panoramica di avanzamento** viene data evidenza dello stato di configurazione (icona di configurazione in corso, allarme se una configurazione è andata in errore o spunta di configurazione avvenuta).



18 CONFIGURAZIONE IN CORSO 19 ERRORE DI CONFIGURAZIONE

20 CONFIGURAZIONE COMPLETA



Cambio di tecnologia (FTTH)

Se l'offerta richiede la modifica dell'apparato nell'accesso principale il tecnico deve accedere alla sezione e procedere con la lavorazione. Tramite il selettore può modificare la tipologia di apparato tra Modem con SFP o Modem integrato, a seconda di quello che trova in campo. In assenza di errori e passando al tab *Nuovo* può procedere con l'acquisizione del/i seriale del nuovo apparato. Se in campo è stato acquisito un Modem con SFP viene automaticamente proposta la tecnologia di solo Modem e viceversa. Anche in questo caso è possible modificare la tecnologia agendo sul selettore.



Test della linea (FWA)

Se l'offerta prevede l'installazione di un accesso principale FWA non è possibile effettuare alcuna operazione prima di aver eseguito il test della linea accedendo all'omonima sezione.

Il tecnico deve verificare le condizioni della rete facendo tap sulla CTA Esegui test.

È necessario che il test sia effettuato sotto copertura WINDTRE, in caso contrario viene mostrato il messaggio di errore "Il test può essere eseguito solo sotto copertura WINDTRE".



Nel caso in cui il tecnico si trovasse in una zona differente da quella indicata in **Dati dell'Ordine** viene mostrato il messaggio "Il test può essere eseguito solo nel luogo di installazione dell'ID Ordine". Il tap sulla CTA *Chiudi* chiude il messaggio ma non è possibile procedere finché il tecnico non si trovi nella posizione corretta.



Potrebbe accadere che la posizione del tecnico non venga correttamente riconosciuta dai sistemi ed in questo caso viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Ordine.

Effettuando tap sulla CTA *Conferma* il tecnico si assume la responsabilità di effettuare il test nel luogo indicato e può procedere con l'intervento.

Se non si verificano errori viene avviato il test al termine del quale un semaforo dà indicazioni dell'esito. Il semaforo verde o giallo permette al tecnico di procedere con l'installazione e il tap sulla CTA *Invia risultato* chiude la sezione e si apre quindi la **Panoramica di avanzamento**.

Il **Test della linea** viene evidenziato come concluso e non sarà più possibile accedere alla sezione di test. Vengono così abilitate la CTA *Accesso principale* e le altre relative all'Ordine in lavorazione.



Se le prestazioni della linea non sono adeguate viene mostrato un semaforo rosso.

Il tecnico può effettuare un nuovo test o chiudere l'intervento tramite tap sulla CTA *Invia e arresta*. Viene così mostrato il messaggio "L'interruzione per [TESTO DELLA CAUSALE] chiude definitivamente l'Ordine in corso".

Installazione FWA

La sezione è accessibile solo nel caso in cui il test della linea sia andato a buon fine.

Il tecnico deve acquisire i codici seriale dell'Antenna e del Modem ed eseguire tap sulla CTA *Conferma,* che chiude la sezione e la marca come eseguita.



Accesso secondario

Installazione

Se l'offerta prevede l'installazione di un accesso secondario viene mostrata la CTA per accedere alla relativa sezione.

Nel caso in cui l'accesso secondario sia FWA il tecnico deve acquisire il seriale dell'Antenna (post test della linea), altrimenti deve acquisire il seriale di un Modem.

Confermando i dati inseriti tramite tap sulla CTA *Conferma* si chiude la sezione, che viene marcata come eseguita.

Test della linea (FWA)

Se l'offerta prevede l'installazione di un accesso principale non è possibile effettuare alcuna operazione prima di aver eseguito il test della linea.

In caso di test della linea negativo in presenza di offerta SDWAN il tecnico deve procedere con il ritiro di tutti gli apparati altrimenti è possibile proseguire con l'installazione ad eccezione dell'accesso secondario.

Se l'offerta prevede l'installazione di un accesso secondario FWA non è possibile procedere con l'installazione dell'Antenna fino a che non è stato eseguito il test della linea. In caso di test della linea negativo non dovrà essere installata l'Antenna dell'accesso secondario.

Ritiro per riduzione offerta

Se l'intervento prevedere il ritiro di apparati per una riduzione dell'offerta sottoscritta dal Cliente, la CTA *Accesso secondario* mostra l'icona di ritiro e l'accesso alla sezione consente l'acquisizione del seriale dell'apparato da ritirare (come descritto in Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME).









27 PANORAMICA CON ICONA RITIRO



Numerazioni VolP

Se l'offerta prevede numerazioni VoIP, viene mostrata all'interno della **Panoramica di avanzamento** e la CTA per accedere alla relativa sezione. Le numerazioni e il loro stato (attivo / in attesa / in corso) sono sempre consultabili in lettura.

Solo se tutte le numerazioni sono attive la CTA nella **Panoramica di avanzamento** è marcata come eseguita anche senza che il tecnico abbia effettuato azioni.

~3
÷
Numerazioni Voip
00000000001 NP IN ATTESA 😋
000000000000 NP IN CORSO 07/04/2023
0000000003
00000000004



29 NUMERAZIONI VOIP

30 NUMERAZIONI VOIP



Office Smart

Viene mostrata la CTA *Office Smart*, per gli interventi che ne prevedono l'installazione, nella sezione viene visualizzato l'elenco dei numeri associati (NP) ai modelli di IP-Phone che devono essere registrati. Tramite il campo di ricerca è possibile filtrare l'elenco per numero (NP) o modello dell'IP-Phone.

Il tecnico può procedere con l'acquisizione dei seriali degli IP-Phone che non sono nello stato "In attesa" o hanno "NP in corso" e, in assenza di errori, viene avviata la configurazione in rete.

Con configurazione in rete completata positivamente il tecnico può sostituire l'IP-Phone, qualora fosse necessario, utilizzando la CTA *Sostituisci* o rimuoverlo con la CTA *Cestino* nel caso in cui non ne abbia a disposizione per la sostituzione.

Non è necessario attendere l'esito della configurazione in rete per procedere con l'acquisizione di nuovi seriali o passare ad un'altra sezione dell'App.

Come per le altre sezioni nella **Panoramica di avanzamento** viene data evidenza dello stato di configurazione in rete in corso.



31 SEZIONE OFFICE SMART







33 CONFIGURAZIONE IN ERRORE



Apparati aggiuntivi

In presenza di offerte Voce o Office Smart, la **Panoramica di avanzamento** mostra la CTA per accedere alla sezione **Apparati aggiuntivi**.

Installazione

In caso di offerta Voce, il tecnico visualizza gli apparati aggiuntivi (Modem ATA). Se l'offerta sottoscritta include l'Office Smart, l'elenco contiene anche gli accessori nel tipo e nella numerosità previsti contrattualmente (ad esempio Switch, Access Point o Repeater).

La sezione viene considerata completa solo se il tecnico ha acquisito i codici seriali di tutti gli accessori previsti (ad eccezione dello Switch nel caso in cui sia stato installato un Fortigate FG-60F), gli apparati invece sono opzionali.



Ritiro per riduzione offerta



Se l'intervento prevede il ritiro di apparati e accessori aggiuntivi per la riduzione dell'offerta sottoscritta dal Cliente, la CTA Apparati aggiuntivi mostra l'icona di ritiro e l'accesso alla sezione consente l'acquisizione del seriale degli apparati/accessori da ritirare (come descritto in Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME).



SDWAN

In caso di offerta comprensiva di SDWAN è disponibile l'omonima CTA di accesso. Se si tratta di un'offerta di nuova installazione o ampliamento dell'offerta è necessario effettuare la configurazione del Fortigate come prima operazione, le altre CTA sono disabilitate.

Installazione

All'interno della sezione il tecnico deve indicare, se presenti, il tipo di VLAN Dati e quella Voce ed acquisire il seriale del Fortigate.

Nel caso in cui il tecnico abbia già acquisito il seriale del Fortigate, il cambio di tipo del VLAN apre un messaggio che chiede la conferma e la necessità di acquisire nuovamente il codice seriale. Il tap sulla CTA *Conferma* avvia il processo di configurazione in rete come descritto in precedenza.

A configurazione completata con successo la sezione viene marcata come completa.



Durante il processo di configurazione in rete potrebbe verificarsi la necessità di un intervento manuale nella configurazione. In questo caso viene mostrato il messaggio "È in corso un intervento manuale, verificare più tardi lo stato della configurazione".



A seguito della verifica la configurazione può concludersi correttamente, in tal caso il tecnico può procedere con le altre operazioni previste dall'intervento, o restituire due tipologie di errore differenti:

• Errore non bloccante

viene mostrato il messaggio "Si è verificato un errore, sostituire il Fortigate e procedere a nuova configurazione", il tecnico deve procedere con l'acquisizione di un nuovo seriale e avviare una nuova configurazione in rete

• Errore bloccante

viene mostrato il messaggio "Non è possibile proseguire, ritirare gli apparati installati e chiudere l'intervento", il tecnico deve procedere con il ritiro di tutti gli apparati installati e chiudere l'intervento



Ritiro per riduzione offerta

Se l'intervento prevede il ritiro del Fortigate installato presso casa Cliente, la CTA *SDWAN* nella **Panoramica di avanzamento** mostra l'icona di ritiro e l'accesso alla sezione consente l'acquisizione del seriale dell'apparato da ritirare (come descritto in Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME).





45 PANORAMICA CON ICONA RITIRO

46 RITIRO FORTIGATE



Chiusura intervento

Ad intervento terminato o a fine giornata, nel caso di intervento suddiviso su più giornate, il tecnico deve chiudere l'intervento facendo tap sulla CTA *Chiusura intervento*.

Nella sezione viene evidenziato il riepilogo degli apparati installati o ritirati nei casi previsti. Il tecnico deve dichiarare l'esito del collaudo.

Se eseguito deve dichiarare il tipo di intervento On Site effettuato. Può essere inserita una nota nell'apposito campo.

La CTA *Chiudi intervento* è disabilitata nel caso in cui non sia stato fatto alcun intervento o se ci sono configurazioni in rete ancora in corso. In questa situazione è necessario completare le installazioni, attendere la conclusione della configurazione in rete o annullare l'intervento facendo tap sulla CTA *Annulla e ritira*.

Collaudo positivo

Nel caso in cui il tecnico dichiari che il collaudo è andato a buon fine (OK) e ha installato tutti o parte degli apparati previsti dalla offerta, può chiudere l'intervento facendo tap sulla relativa CTA. Un messaggio conferma il corretto invio dei dati ai sistemi.

Collaudo negativo e ritiro degli apparati

Se il collaudo ha avuto esito negativo (KO), la CTA *Chiudi intervento* è disabilitata e il tecnico deve procedere con il ritiro di tutti gli apparati installati nel corso dell'intervento in corso. Il tap sulla CTA *Annulla e Ritira* apre un messaggio che avverte il tecnico di dover ritirare gli apparati. Il tap sulla CTA *Conferma* abilita la CTA di rimozione degli apparati nelle relative sezioni e lo riporta nella sezione di **Chiusura intervento**.

Il tap su *Annulla* consente la modifica dell'esito collaudo per proseguire con la chiusura dell'intervento e se viene confermato l'annullamento la CTA *Annulla e Ritira*, si disattiva definitivamente.



Il tecnico deve accedere ad ogni sezione dell'App e facendo tap sulla CTA *Cestino* accanto al seriale di ogni apparato, deve provvedere alla rimozione. Al termine, tornando nella sezione **Chiusura intervento**, la CTA *Chiudi intervento* è attiva ed il tap chiude definitivamente l'intervento.





Assistenza SME

Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID del Ticket o del Ticket OLO e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati inseriti sono corretti, si apre il flusso di lavorazione.

Panoramica degli interventi

La pagina principale mostra la **Panoramica degli interventi** e le CTA variano in base agli apparati presenti in casa Cliente.

Finché il tecnico non conferma di trovarsi presso casa Cliente dalla sezione **Dati Intervento**, le CTA sono disabilitate ad eccezione di *Dati Intervento* e *Chiusura Intervento*.



53 ACCESSO ALL'ASSISTENZA SME



<section-header><section-header><text><text><text><text><text>

55 ESEMPIO DI PANORAMICA



56 ESEMPIO DI PANORAMICA



Dati intervento

Effettuando il tap sulla CTA *Dati Intervento,* il tecnico accede alla sezione corrispondente in cui vengono mostrate (in sola lettura) le seguenti informazioni:

- Riepilogo degli apparati configurati in casa Cliente
- Richiesta di intervento inoltrata dal Cliente
- ID del Ticket
- Ragione sociale del Cliente
- Indirizzo del Cliente
- Referente del Cliente
- Telefono del referente

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione, che rimane comunque accessibile per successive consultazioni, e mette in lavorazione il ticket e le CTA in **Panoramica dell'intervento** vengono attivate.

Nel caso in cui la geolocalizzazione del tecnico differisse da quella indicata in anagrafica, viene mostrato il messaggio "Per effettuare l'intervento devi essere nel luogo previsto nel Ticket, procedendo dichiari di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento". Confermando il tecnico autocertifica la propria presenza presso casa Cliente.

**3
÷
Dati dell'Intervento
Installazione in essere MODEM FTTH, ANTENNA FWA, 104 IP-PHONE, 2 MODEM ATA, 1 SWITCH, 1 ACCESS POINT
Richiesta dell'intervento
Interruzione segnale mobile
ID Ticket
00000000
Ragione Sociale
Rossi & Figli Spa
Indirizzo
Via Dante, 1
CAP
20100
Città
Milano
Provincia
Milano
0.4
Referente Rossi Aldo
RUSSIAIUU
Telefono referente
026600000
CONFERMA
ARRESTA INTERVENTO

57 DATI DELL'INTERVENTO

Se fosse invece il sistema a non riconoscere l'indirizzo in anagrafica, viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento".

In entrambi i casi il tap sulla CTA Conferma chiude la sezione e mette in lavorazione il ticket.

In questa e in tutte le sezioni dell'Assistenza SME è presente la CTA *Arresta Intervento* il cui comportamento è descritto nel paragrafo <u>Arresta Intervento</u>.



Apparato principale

Qualora il tecnico debba sostituire un apparato principale, deve effettuare tap sulla CTA *Apparato principale* che lo porta alla relativa sezione.

A seconda dell'offerta sottoscritta dal Cliente, vengono mostrati i campi per l'acquisizione dei seriali degli apparati FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX o FWA installati.

L'attività di sostituzione si suddivide in due passaggi sequenziali: il primo prevede l'acquisizione del/i seriale/i in campo (tab **In campo**); il secondo, se non sono state segnalate anomalie, prevede l'acquisizione del/i nuovo/i apparato/i (tab **Nuovo**).

Solo se i dati acquisiti sono corretti, è possibile passare alla sezione **Nuovo** per l'acquisizione dei seriali degli apparati sostituiti.

Sostituzione FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX

All'interno della sezione il tecnico può selezionare la tecnologia che identifica in campo agendo sulle CTA MODEM e SFP o MODEM INTEGRATO.

A seconda della tecnologia scelta il tecnico deve procedere con l'acquisizione di uno o più seriali (fare riferimento al paragrafo Acquisizione del seriale):

- seriale del Modem e/o seriale dell'SFP per gli FTTH
- seriale del Modem per gli FTTH / VULA / NGA / WS / ULL / FTTX

Ad ogni acquisizione di seriale viene controllato che si possa procedere con l'intervento, secondo le casistiche indicate nel paragrafo Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME.

In caso positivo il tecnico può selezionare il tab **Nuovo** e procedere con l'acquisizione del/i seriali del/i nuovo/i apparato/i.

Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli indicati nel paragrafo Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME ed in assenza di errori, viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap avvia il processo di configurazione in rete.

Il tecnico potrebbe ritenere necessario il cambio di tecnologia rispetto a quella attualmente in campo e può farlo utilizzando la CTA *MODEM INTEGRATO* o *MODEM e SFP*.





Durante il processo di configurazione le CTA di acquisizione sono sostituite dall'icona di processo in corso ed in testa alla sezione, il messaggio "Configurazione in corso".

Il tecnico potrà verificare lo stato della configurazione utilizzando la CTA "Verifica richiesta", non potrà effettuare altre azioni fintanto che la configurazione in rete degli apparati è in corso.

Se la configurazione è avvenuta con successo vengono mostrati i seriali degli apparati acquisiti e, con intervento ancora aperto, è possibile effettuarne la sostituzione qualora non funzionassero utilizzando la CTA *Sostituisci*.

Nel caso in cui si presenti un errore di configurazione di uno o più apparati, viene mostrato un messaggio di errore e accanto all'apparato interessato, l'icona di errore.

In attesa dell'esito della configurazione è possibile uscire dalla sezione facendo tap sulla CTA "←" e proseguire con altre operazioni.





59 CONFIGURAZIONE COMPLETA



Sostituzione FWA

Il tecnico deve acquisire i codici seriale dell'Antenna e del Modem in campo e, se i sistemi confermano che possono essere sostituiti in assistenza, il tecnico deve selezionare il tab **Nuovo** e procedere con l'acquisizione dei nuovi seriali.

Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli indicati nel paragrafo Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME ed in assenza di errori, viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap chiude la sezione e la marca come eseguita.



60 APPARATI IN CAMPO



61 NUOVI APPARATI



Apparato secondario

È possibile procedere alla sostituzione di un apparato secondario effettuando tap sulla CTA *Apparato* secondario.

Sostituzione FWA

Il tecnico deve acquisire il seriale dell'Antenna in campo e, se i sistemi confermano che può essere sostituita in assistenza, procedere all'acquisizione del seriale del nuovo apparato nella sezione **Nuovo**.

In assenza di errori viene abilitata la CTA *Conferma*, il cui tap chiude la sezione e la marca come eseguita. La sezione è ancora accessibile e l'apparato sostituibile fino alla chiusura.



Sostituzione FTTC

Acquisito il seriale del Modem in campo, se i sistemi confermano che può essere sostituito in assistenza, il tecnico deve acquisire il seriale del nuovo apparato nella sezione **Nuovo**.

In assenza di errori viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap avvia il processo di configurazione in rete. La sezione è ancora accessibile e l'apparato sostituibile fino alla chiusura.









65 APPARATO CONFIGURATO

Office Smart


Il tecnico può procedere alla sostituzione degli IP-Phone in casa Cliente facendo sulla CTA *Sostituzione Office Smart.*

La pagina presenta la possibilità di acquisire il seriale dell'apparato in campo. Se i sistemi confermano che può essere sostituito in assistenza vengono mostrati il seriale dell'IP-Phone e il numero ad esso associato (DN).

Al di sotto del seriale acquisito viene reso disponibile un nuovo campo per l'acquisizione di un eventuale altro IP-Phone.

Se il seriale dell'IP-Phone non fosse riconosciuto dai sistemi il tecnico deve inserire manualmente il numero associato e, in alcuni casi, il seriale tecnico.

Può quindi acquisire il/i nuovo/i seriale/i facendo tap sul tab **Nuovo** e compilando i campi richiesti. Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli indicati nel paragrafo Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME ed in assenza di errori, viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap avvia il processo di configurazione in rete.



66 IP-PHONE IN CAMPO











Apparati aggiuntivi

Il tecnico accedendo alla sezione **Apparati aggiuntivi**, a seconda dell'offerta sottoscritta dal Cliente, visualizza:

- Offerta solo voce, lista di apparati (Modem ATA 1 e ATA 2)
- Offerta con Office Smart, lista di apparati e accessori (Switch, Access Point, Repeater)

Acquisito il seriale dell'apparato in campo, se può essere sostituito in assistenza, il tecnico deve procedere con l'acquisizione del/i seriale/i degli apparati sostituiti nel numero e tipologia equivalenti a quelli ritirati.

Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli indicati nel paragrafo Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME ed in assenza di errori, viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap chiude la sezione e la marca come eseguita.

Apparato SDWAN

Se l'offerta sottoscritta dal Cliente prevede il servizio SDWAN (solo VLAN Dati o VLAN Dati e VLAN Voce) il tecnico può effettuare la sostituzione dell'apparato Fortigate accedendo alla sezione **Apparato SDWAN**.



Acquisito il seriale del Fortigate in campo, se può essere sostituito in assistenza, il tecnico deve procedere con l'acquisizione del seriale dell'apparato sostituito.

Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli indicati nel paragrafo Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME e, in assenza di errori, viene abilitata la CTA *Conferma* il cui tap avvia il processo di configurazione in rete.





Arresta Intervento

In ogni sezione è presente la CTA *Arresta Intervento* ad eccezione dei provider OLO, che consente al tecnico di interrompere momentaneamente l'intervento e pianificare un nuovo appuntamento.

È necessario selezionare la causale tra quelle proposte e indicare giorno e fascia oraria per il nuovo appuntamento. Può essere aggiunto un dettaglio nel campo Note.

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude l'intervento in corso e il tecnico atterra nella pagina di inserimento di un nuovo ID Ordine.

Il tap sulla CTA *Annulla* chiude la richiesta e permette di proseguire con l'intervento.

È necessario specificare la causale dell'arresto dell'Intervento tra le seguenti

Sospensione Intervento

O Ripianificazione appuntamento causa cliente

O Ripianificazione appuntamento causa System

O Appuntamento concordato con il cliente

Nuovo appuntamento

🛱 Giorno

Ora Ora

/ Nota



Chiusura Intervento



Il tecnico può chiudere l'intervento di assistenza in ogni momento anche senza aver effettuato l'uscita, accedendo all'omonima sezione.

Uscita non eseguita

Il tecnico potrebbe aver bisogno di chiudere l'intervento senza recarsi dal Cliente, ad esempio per risoluzione autonoma da parte dello stesso.

Deve quindi accedere alla sezione **Chiusura Intervento**, selezionare la causale tra quelle disponibili, aggiungere l'eventuale nota ed effettuare la chiusura utilizzando la CTA *Chiudi Intervento*.



84 INTERVENTO NON ESEGUITO

Uscita senza sostituzioni

Si può verificare il caso in cui il tecnico ha effettuato l'uscita presso casa Cliente ma:

- Non ha sostituito apparati
- Non ha effettuato l'intervento

In questi casi la sezione **Chiusura Intervento** presenta due sezioni mutualmente esclusive: Intervento eseguito e Intervento non eseguito.

Queste sono accessibili tramite tab, al cui interno è necessario selezionare la causale di chiusura e inserire un'eventuale nota.

Il tap della CTA *Chiudi Intervento* è attiva solo se è stato confermato il collaudo in caso di intervento eseguito e chiude l'intervento.





Uscita con sostituzioni

Se il tecnico ha effettuato una o più sostituzioni, la sezione presenta la lista degli apparati sostituiti.

La CTA Chiudi Intervento si abilita quando viene confermato il collaudo.

Il tap, in assenza di errori chiude l'intervento.



87 INTERVENTO CON SOSTITUZIONI



Cessazione SME

Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID dell'Ordine e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati inseriti sono corretti si apre il flusso di lavorazione.

Panoramica di avanzamento

La pagina principale mostra la **Panoramica di avanzamento** della cessazione e le CTA variano in base agli apparati previsti nell'offerta sottoscritta dal Cliente.

Finché il tecnico non conferma di trovarsi presso casa Cliente, dalla sezione Dati dell'Ordine le CTA sono disabilitate, ad eccezione di *Dati Ordine*.



88 ACCESSO ALLA CESSAZIONE SME







Dati ordine

Il tap sulla CTA Dati Ordine porta il tecnico alla sezione in cui sono mostrati:

- Riepilogo degli apparati da ritirare
- ID dell'Ordine
- Ragione sociale del Cliente
- Indirizzo del Cliente
- Referente del Cliente
- Telefono del Referente

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione che rimane comunque accessibile per successive consultazioni.

Le CTA in **Panoramica dell'intervento** vengono attivate e il tecnico può procedere con il ritiro degli apparati.

Nel caso in cui la geolocalizzazione del tecnico differisse da quella indicata in anagrafica, viene mostrato il messaggio "Per effettuare l'intervento devi essere nel luogo previsto nel Ticket, procedendo dichiari di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento". Confermando il tecnico auto certifica la propria presenza presso casa Cliente.

10
~3
÷
Dati dell'Ordine
Apparati da ritirare MODEM FTTH, ANTENNA FWA, 2 MODEM ATA
ID Ordine 00000000
Ragione Sociale
Rossi & Figli Spa
Indirizzo
Via Dante, 1
САР
20100
Città
Milano
Provincia
Milano
Referente
Rossi Aldo
Telefono referente
026600000
CONFERMA
ARRESTA INTERVENTO

91 DATI DELL'ORDINE

Se fosse invece il sistema a non riconoscere l'indirizzo in anagrafica viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento".

In entrambi i casi il tap sulla CTA Conferma chiude la sezione e mette in lavorazione il ticket.

In questa e in tutte le sezioni della Cessazione SME è presente la CTA *Arresta Intervento* il cui comportamento è descritto paragrafo <u>Arresta Intervento</u>.



Accesso principale

Nella sezione **Accesso principale** viene mostrato l'elenco degli apparati presenti in casa Cliente (solo i prodotti in comodato d'uso) e il tecnico deve acquisirne i seriali.

Ad ogni acquisizione vengono effettuati i controlli descritti in Verifiche del seriale in Cessazione SME e se l'esito è positivo viene mostrato il seriale dell'apparato acquisito e la CTA *Ritira* viene abilitata.

Se l'apparato non viene fisicamente trovato in casa Cliente il tecnico deve segnalarne la mancanza effettuando tap sulla CTA *Anomalia* posta accanto al campo del seriale.

Un messaggio chiede di confermare la mancanza dell'apparato indicato ("Confermi di non aver trovato [APPARATO] S/N [SERIALE DELL'APPARATO] tra gli apparati da ritirare?"). Viene mostrata un'icona di avviso accanto al seriale, restituito dai sistemi e "non trovato" accanto al nome dell'apparato. Se verrà trovato in un secondo momento, sarà possibile acquisirne il seriale annullando la precedente facendo tap sulla CTA *Cestino*.







Accesso secondario

Il ritiro degli apparati di un accesso secondario, se presente in offerta, avviene come descritto nel paragrafo di ritiro dell'accesso principale.

Apparati aggiuntivi

Il ritiro degli apparati aggiuntivi e degli accessori, se presenti in offerta, avviene come descritto nel paragrafo di ritiro dell'accesso principale.

Quando il tecnico deve effettuare il ritiro di un Modem ATA potrebbe visualizzare il messaggio "Seriale non valido oppure posizione errata, prova nell'altro campo". Il tecnico deve quindi provare ad acquisire il seriale nell'altro campo ATA disponibile.

Se il messaggio di errore persistesse il seriale acquisito è errato.

SDWAN

Il ritiro del Fortigate, se presente in offerta, avviene come descritto nel paragrafo di ritiro dell'accesso principale.



Arresta Intervento

In ogni sezione è presente la CTA *Arresta Intervento* che consente al tecnico di interrompere momentaneamente l'intervento e pianificare un nuovo appuntamento.

È necessario selezionare la causale tra quelle proposte e indicare giorno e fascia oraria per il nuovo appuntamento.

Può essere scritta anche una causale nel campo Note.

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude l'intervento in corso e il tecnico atterra nella pagina di inserimento di un nuovo ID Ordine.

Il tap sulla CTA Annulla chiude la richiesta e permette di proseguire con l'intervento.

È necessario specificare la causale dell'arresto dell'Intervento tra le seguenti	pecificare la causale È necessario specificare la causale dell'arresto dell'Intervento tra le seguenti	
Sospensione Intervento	Sospensione Intervento	
O Ripianificazione appuntamento causa cliente	 Ripianificazione appuntamento causa cliente 	
O Ripianificazione appuntamento causa System	Ripianificazione appuntamento causa System	
O Appuntamento concordato con il cliente	O Appuntamento concordato con il cliente	
Nuovo appuntamento	Nuovo appuntamento	
GiornoOra	 20 Settembre 2022 08:00 - 10:00 	
🖍 Nota	🖍 Nota	
CONFERMA	CONFERMA	
ANNULLA	ANNULLA	

85 ARRESTA INTERVENTO

86 ARRESTA INTERVENTO COMPILATO



Chiusura Intervento

La chiusura dell'intervento è possibile solo se il tecnico ha effettuato il ritiro di tutti gli apparati, o confermato la loro mancanza in casa Cliente.

Inserito il numero del documento di trasporto si abilita la CTA Chiudi Intervento per la chiusura.



87 CHIUSURA INTERVENTO INIBITA



88 CHIUSURA INTERVENTO COMPLETA

Installazione Consumer



Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID dell'Ordine e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati inseriti sono corretti si apre il flusso di lavorazione.

Panoramica di avanzamento

La pagina principale mostra la **Panoramica di avanzamento** con le CTA di accesso alle attività di installazione.

Le attività non sono sequenziali ma la chiusura è possibile solo se si sono concluse tutte con esito positivo.

Se il Cliente ha sottoscritto il piano presso un dealer la sezione **Contratto e documenti** è marcata come eseguito.

La CTA *Info Rete* apre l'omologa sezione descritta più avanti nel paragrafo Info Rete.



89 ACCESSO ALL'INSTALLAZIONE CONSUMER



90 PANORAMICA AVANZAMENTO



Dati dell'Ordine

Effettuando il tap sulla CTA *Dati Ordine* il tecnico accede allo step **Dati dell'Ordine** in cui vengono mostrate, in sola lettura, le seguenti informazioni:

- Tipologia di installazione da effettuare (solo Antenna o Modem + Antenna)
- ID dell'Ordine
- Canale di vendita (dealer o online)
- MSISDN del Cliente
- Indirizzo del Cliente
- Recapiti telefonici

Accertata la correttezza dei dati il tecnico, tramite tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione che viene marcata come eseguita.

Resta accessibile per successive consultazioni.

In questa e in tutte le sezioni dell'Installazione Consumer è presente la CTA *Arresta Ordine,* il cui comportamento è descritto nel paragrafo Arresta Ordine.



104 DATI DELL'ORDINE



Test della linea

Il tap sulla CTA *Test della linea*, apre l'omonima sezione dove il tecnico deve verificare le condizioni della rete facendo tap sulla CTA *Esegui test*.

Il test deve essere eseguito sotto copertura WINDTRE. In caso contrario viene mostrato il messaggio di errore "Il test può essere eseguito solo sotto copertura WINDTRE".

Nel caso in cui il tecnico si trovasse in una zona differente da quella indicata in **Dati dell'Ordine** viene mostrato il messaggio "Il test può essere eseguito solo nel luogo di installazione dell'ID Ordine.

Il tap sulla CTA *Chiudi* chiude il messaggio, ma non è possibile procedere finché il tecnico non sia nella posizione corretta.

Potrebbe accadere che la posizione del tecnico non venga correttamente riconosciuta dai sistemi. In questo caso viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Ordine" ed effettuando tap sulla CTA *Conferma*, il tecnico si assume la responsabilità di effettuare il test nel luogo indicato e può procedere con l'intervent.



Al termine del test un semaforo ne riporta l'esito. Il semaforo verde, o giallo, conferma l'adeguatezza della linea e il tecnico può procedere con l'installazione facendo tap sulla CTA *Invia risultato* (la sezione viene chiusa marcata come eseguita).



In alternativa può effettuare un nuovo test della linea con il tap sulla CTA Ripeti test.

Con semaforo rosso non è possibile proseguire con l'installazione.

Effettuando tap sulla *CTA Invia e arresta* viene mostrato un messaggio con l'avviso che l'operazione di arresto è irreversibile, la conferma tramite CTA *Conferma* chiude l'ordine e riporta alla schermata di login.

Il tap sulla CTA Annulla torna alla schermata con l'esito del test e si può procedere con un nuovo test.

Contratto e documenti

Se il Cliente ha finalizzato il contratto presso un dealer Very, WINDTRE o Wind la sezione risulta completata. È comunque possibile accedere al dettaglio dove un messaggio segnala che i documenti sono già stati acquisiti.



In tutti gli altri casi si deve acquisire l'immagine del documento d'identità del Cliente (fronte e retro) e del contratto firmato effettuando tap sulle apposite CTA *Fotocamera*.

Utilizzando la CTA *Aggiorna foto* posta accanto all'anteprima dell'immagine acquisita è possibile sostituirne con una nuova.



La CTA *Conferma* si abilita in presenza di tutta la documentazione richiesta, il tap invia i documenti ai sistemi WINDTRE, chiude la sezione e la marca come completata.

L'accesso a questa sezione in un momento successivo alla conferma consente la visualizzazione delle anteprime dei documenti ma non una nuova acquisizione.

Verifica SIM

Il tecnico deve acquisire il seriale della SIM e, completate le verifiche descritte nel paragrafo Verifiche del seriale in Installazione e Assistenza Consumer in assenza di errori, il tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione e la marca come completata. I dati acquisiti sono consultabil in sola lettura, accedendo nuovamente alla sezione.







Verifica seriali

Nella sezione Verifica Seriali sono presenti i campi per l'acquisizione di:

- Antenna, campo obbligatorio sempre presente
- Modem, campo obbligatorio e visibile se previsto nell'offerta
- Documento di Trasporto (DDT), facoltativo

La CTA *Conferma* si abilita quando il tecnico ha inserito tutti i campi obbligatori e le verifiche descritte nel paragrafo Verifiche del seriale in Installazione e Assistenza Consumer si sono concluse senza errori.

Il tap sulla CTA chiude la sezione e la marca come completata. La sezione rimane sempre accessibile e i dati possono essere modificati sino alla chiusura dell'Ordine.





Info Rete

Il tap sulla CTA *Info Rete* nella pagina **Panoramica di avanzamento** consente al tecnico di visualizzare le informazioni relative a:

- ID Ordine
- ID Prodotto
- Rete
- ID Cella
- Livello
- Segnale
- Parametri RSRP, RSRQ, RSRN e CQI

Nella mappa è visibile il punto in cui ci si trova e l'antenna a cui si è attualmente connessi.

Il tap sulla CTA Espandi riduce ed espande l'area informativa.

È possibile tornare alla pagina di panoramica tappando sulla CTA " \leftarrow ".

ID Ordine ID Prodo	e 000000 tto FWA	0000	
Rete ID Cella Livello	LTE 123456789 -96 dBm	•11	Segnale оттімо
RSRP -96	RSRQ R	SSNR -2	CQI 14
Distanza Sitt Precisione 1 Attriude: 46 Velocità: 0,0	o: 120,1 mt. 2,0 mt. 1 mt. 53	RMO6	ssz Pero sz Pero vya pro 106655 (T) + -

117 DETTAGLI RETE



Arresta Ordine

In ogni sezione è presente la CTA *Arresta Ordine*, che consente al tecnico di scegliere una tra le causali proposte tra quelle di **Sospensione Ordine** (per interrompere momentaneamente l'intervento) o di **Annullamento Ordine** (per chiuderlo definitivamente). Il tap sulla CTA *Conferma*, conferma l'azione richiesta.

In caso di annullamento dell'Ordine viene mostrato un messaggio che avvisa il tecnico che l'azione è irreversibile e deve essere data conferma esplicita per poter proseguire.





Chiusura ordine

Quando il tecnico accede alla sezione **Chiusura ordine** visualizza lo stato di avanzamento e le informazioni riguardo il seriale della SIM, dell'Antenna, del Modem (dove richiesto) e l'eventuale codice del Documento di Trasporto (DDT).

Solo nel caso in cui tutti gli step precedenti siano stati completati con successo la CTA *Chiudi Ordine* è attiva ed è possibile conclude l'iter di installazione.

Un messaggio conferma il corretto invio dei dati e il tap sulla CTA *Chiudi* porta il tecnico nella schermata di inserimento dell'ID dell'Ordine.

Nel caso in cui il tecnico sia acceduto con un ID Ordine recente sarà possibile confermare l'avvenuta esecuzione del test della linea del Cliente mettendo una spunta nella relativa casella.



106 INSTALLAZIONE INCOMPLETA



107 INSTALLAZIONE COMPLETA



108 INSTALLAZIONE COMPLETA NUOVI ORDINI



Assistenza Consumer

Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID del Ticket e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati sono corretti si apre il flusso di lavorazione.

Panoramica degli interventi

La pagina principale mostra la **Panoramica degli interventi**, le CTA variano in base agli apparati presenti in casa Cliente. La CTA *Cambio Modem*, in particolare, è disponibile solo se l'offerta lo prevede.

Finché il tecnico non conferma di trovarsi presso casa Cliente, dalla sezione **Dati dell'Intervento**, le CTA sono disabilitate, ad eccezione di *Dati Intervento* e *Chiusura Intervento*.



124 ACCESSO ALL'ASSISTENZA CONSUMER





110 ESEMPIO DI PANORAMICA



Dati dell'Intervento

Effettuando il tap sulla CTA *Dati Intervento* il tecnico accede alla sezione corrispondente in cui vengono mostrate, in sola lettura, le seguenti informazioni:

- Riepilogo degli apparati configurati in casa Cliente
- Richiesta di intervento inoltrata dal Cliente
- ID del Ticket
- Nome e cognome o ragione sociale del Cliente
- Indirizzo del Cliente
- Telefono del Cliente
- Recapito alternativo
- Codice identificativo della linea

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude la sezione, che rimane comunque accessibile per successive consultazioni e mette in lavorazione il ticket e le CTA in **Panoramica dell'intervento** vengono attivate.

Nel caso in cui la geolocalizzazione del tecnico differisse da quella indicata in anagrafica viene mostrato il messaggio "Per effettuare l'intervento devi essere nel luogo previsto nel Ticket, procedendo dichiari di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento". Confermando il tecnico auto certifica la propria presenza presso casa Cliente. Se fosse invece il sistema a non riconoscere l'indirizzo in anagrafica viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la s

anagrafica viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede Cliente indicata nella sezione Dati Intervento".



-3

4

127 DATI DELL'INTERVENTO

In entrambi i casi il tap sulla CTA Conferma chiude la sezione e mette in lavorazione il ticket.

In questa e in tutte le sezioni dell'Assistenza Consumer è presente la CTA *Arresta Intervento* il cui comportamento è descritto nel paragrafo <u>Arresta Intervento</u>.



Test della linea

Il tecnico può verificare le condizioni della rete accedendo alla sezione **Test della linea** e facendo tap sulla CTA *Esegui test*. È necessario che il test sia effettuato sotto copertura WINDTRE, in caso contrario viene mostrato il messaggio di errore "Il test può essere eseguito solo sotto copertura WINDTRE".

Se il test avviene in una posizione geografica differente da quella del Ticket con cui è stato effettuato l'accesso viene mostrato il messaggio "Il test non è stato eseguito in loco".

Nel caso in cui l'indirizzo non fosse riconosciuto dal servizio di localizzazione viene mostrato il messaggio "Dichiaro di essere presso la sede cliente indicata nella sezione Dati dell'Intervento" e il tap sulla CTA *Conferma* ne consente la finalizzazione.

Il tap sulla CTA Invia risultato conclude chiude la sezione.



È possibile ripetere il test o visualizzare lo storico delle rilevazioni utilizzando l'apposita CTA posta in alto a destra nella schermata. Possono essere inviati anche gli esiti dei test storicizzati facendo swipe verso destra o sinistra su quelli desiderati. Ogni test può essere inviato una sola volta. Lo storico è conservato sul device del tecnico fino ad un accesso con ID Ticket differente.

Cambio SIM



Qualora il tecnico debba sostituire una SIM, deve effettuare tap sulla CTA *Cambio SIM* che lo porta alla relativa sezione.

Deve acquisire il seriale della SIM (fare riferimento al paragrafo Acquisizione del seriale), ed effettuare tap sulla CTA *Conferma*, che si abilita all'inserimento del valore.

In assenza di errori la sezione si chiude e viene marcata come completa.

La sezione è accessibile in qualsiasi momento in sola lettura.

Al termine delle attività di attivazione ne viene comunicano l'esito tramite notifica sul dispositivo del tecnico.

In caso di attivazione completata con successo viene mostrato il messaggio "Intervento [ID TICKET] La SIM è stata attivata correttamente", altrimenti "Attenzione intervento [ID TICKET] Si è verificato un problema nell'attivazione della SIM, rivolgiti al supporto tecnico").







115 ATTIVAZIONE AVVENUTA



116 ATTIVAZIONE IN ERRORE



Cambio Modem

Gli interventi su offerte che includono il Modem, visualizzano nella **Panoramica dell'intervento** la CTA per accedere alla relativa sezione.

Il tecnico acquisisce il seriale del nuovo Modem e, completate le verifiche descritte nel paragrafo Verifiche del seriale in Installazione e Assistenza Consumer in assenza di errori, si abilita la CTA *Conferma* al cui tap, si chiude la sezione che viene marcata come completata.



Il tap della CTA *Conferma* conclude l'intervento e, in assenza di errori, apre la pagina della panoramica degli interventi e la CTA *Cambio Modem* viene evidenziata come eseguita.

Cambio Antenna

Il tecnico può sostituire l'Antenna in analogia con quanto descritto nel paragrafo Cambio Modem.



Info Rete

Il tap sulla CTA *Info Rete* nella **Panoramica dell'intervento** consente al tecnico di visualizzare le informazioni relative a:

- ID Ordine
- ID Prodotto
- Rete
- ID Cella
- Livello
- Segnale
- Parametri RSRP, RSRQ, RSRN e CQI

Nella mappa è visibile il punto in cui ci si trova e l'antenna a cui si è attualmente connessi.

Il tap sulla CTA *Espandi* riduce ed espande l'area informativa.

È possibile tornare alla pagina di panoramica tappando sulla CTA " \leftarrow ".

	10			
11	ID Ordine	000 to EW/	000000	4
			. T	4
12	Rete	LTE 12345678	89	Segnale
-	Livello	-96 dBm		оттімо
1	RSRP	RSRO	RSSNR	сог
-	-96	-11	-2	14
	Dictore Site	olovanni XXIII	Len	110
	Precisione: 12	2,0 mt.	DMOG	Pero
	Altitude: 46,1	mt	RMUG	652 Pero
	Velocità: 0,0	mt.		
	oschi		ino	
		VIBF	10.	in Ber
	RM0665		4	gamma and
	(HI)	-		France a
-	~			and pise
1				a via za
			RN	106651
			105	atta /
	Via Fig		al Me	+
	Via Fig	ino	enten	
		imede	Via G	-
	iale	Arch	Ga	
	÷			

137 INFO RETE

Arresta Intervento



In ogni sezione è presente la CTA *Arresta Intervento*, che consente al tecnico di pianificare un nuovo intervento selezionando la causale tra quelle proposte e indicando giorno e fascia oraria per il nuovo appuntamento.

Può essere aggiunto un dettaglio nel campo Note.

Il tap sulla CTA *Conferma* chiude l'intervento in corso e il tecnico atterra nella pagina di inserimento di un nuovo ID Ordine.

Il tap sulla CTA Annulla chiude la richiesta e permette di proseguire con l'intervento.

 È necessario specificare la causale dell'arresto dell'Intervento tra le seguenti Sospensione Intervento Ripianificazione appuntamento causa cliente Ripianificazione appuntamento causa System Appuntamento concordato con il cliente Nuovo appuntamento Ciorno O ra 	È necessario specificare la causale dell'arresto dell'Intervento tra le seguenti Socre e pecies o la tors contre Mar, 20 Set Fascia oraria Mar, 20 Set Fascia oraria
🖍 Nota	ANNULLA OK
CONFERMA	ANNULLA
138 INTERRUZIONE INTERVENTO	139 SELEZIONE FASCIA ORARIA



Chiusura intervento

Il tecnico può chiudere l'intervento di assistenza in ogni momento, anche senza aver effettuato sostituzioni, accedendo all'omonima sezione.

Uscita senza sostituzioni

Si può verificare il caso in cui il tecnico ha effettuato l'uscita presso casa Cliente ma:

- Non ha sostituito apparati
- Non ha effettuato l'intervento

In questi casi la sezione **Chiusura Intervento** presenta due sezioni mutualmente esclusive (Intervento eseguito e Intervento non eseguito), accessibili tramite tab, al cui interno è necessario selezionare la causale di chiusura e inserire un'eventuale nota.

Può essere confermata l'esecuzione del collaudo.

Il tap sulla CTA Chiudi Intervento conclude l'iter di assistenza.





Uscita con sostituzioni

Se il tecnico ha effettuato una o più sostituzioni, la sezione presenta la lista degli apparati sostituiti e il relativo seriale.

Può essere confermata l'esecuzione del collaudo.

Il tap sulla CTA *Chiudi intervento*, in assenza di errori, chiude l'intervento.





Intervento LARGE

Accedendo alla sezione il tecnico deve inserire l'ID dell'Ordine (la tipologia di prodotto è pre configurata come FWA) e al tap sulla CTA *Inizia*, se i dati inseriti sono corretti, si apre il flusso di lavorazione.



143 ACCESSO ALL'INTERVENTO LARGE



Info Rete

La sezione Info Rete mostra al tecnico i seguenti dettagli:

- ID Ordine
- ID Prodotto
- Rete
- ID Cella
- Livello
- Segnale
- Parametri RSRP, RSRQ, RSRN e CQI

Nella mappa è visibile il punto in cui ci si trova e l'antenna a cui si è attualmente connessi.

Il tap sulla CTA *Espandi* riduce ed espande l'area informativa.

È possibile tornare alla pagina di panoramica tappando sulla CTA " \leftarrow ".

10.	114		J. U
ID Ordine ID Prodo	e 000 tto FW/	000000 A	
Rete ID Cella Livello	LTE 12345679 -96 dBm	⁸⁹ .1	Segnale OTTIMO
RSRP	RSRQ	RSSNR	CQI
-96	-11	-2	14
	olovanni XXIII	\sim	10
Distanza Site	o: 120,1 mt.		Sur
Altitude: 46,	Imt.	RMO	5652 Pero
Velocità: 0,0	mt.		
ada		ono	
	V13		A Barrage
RM0665	13		in Frank
			in Band Dise
			a viary
		R	M06651
			(H)
Via		40	
Figimo	ino	Acento	+
Via Fig	mede	Via	
a	Archi	Ga Ga	
\odot	6	5	←]
Info Rete	Speed Test	Storico Test	Esci

144 INFORMAZIONI RETE



Speed Test

Nella sezione **Speed Test** il tecnico può verificare le condizioni della rete facendo tap sulla CTA *Esegui test.*

È necessario che il test sia effettuato sotto copertura WINDTRE ed in caso contrario viene mostrato il messaggio di errore "Il test può essere eseguito solo sotto copertura WINDTRE".

Se il tecnico si trova nell'area geografica prevista nell'Ordine con cui è acceduto all'App, il test viene eseguito e si ha la possibilità di inviare il risultato facendo tap sulla CTA *Invia risultato* o effettuare un nuovo test facendo tap sulla CTA *Ripeti test*.





Storico Test

Nella sezione **Storico Test** è possibile consultare lo storico dei test ed inviarne gli esiti facendo swipe verso destra o sinistra su quelli desiderati.

Ogni test può essere inviato una sola volta.

Lo storico è conservato sul device del tecnico fino ad un accesso con ID Ticket differente.

	×	13		
ID Ordir ID Prode	ID Ordine 000000000 ID Prodotto FWA			
Scorri a verso destra o sinistra il test che desideri inviare				
Rete ID Cella Livello RSRP -96	021 10:28:32 LTE 123456789 -96 dBm RSRQ -11	DownLink UpLink Latenza RSSRN -2	60,6 Mb 7,6 Mb 43,1 ms CQI 14	
() 12/10/2 Rete ID Cella Livello RSRP -96	021 10:28:32 LTE 123456789 -96 dBm RSRQ -11	DownLink UpLink Latenza RSSRN -2	60,6 Mb 7,6 Mb 43,1 ms CQI 14	
12/10/2 Rete ID Cella Livello RSRP -96	021 10:28:32 LTE 123456789 -96 dBm RSRQ -11	DownLink UpLink Latenza RSSRN -2	60,6 Mb 7,6 Mb 43,1 ms CQI 14	
0 12/10/2 O Network Info	021 10:28:32 Speed Test	P Test History	← Esci	
125 STORICO TEST				

\$~3 ID Ordine 000000000 FWA Scorri a verso destra o sinistra il test che desideri inviare () 12/10/2021 10:28:32 60.6 Mb Rete ID Cella 7,6 Mb 43,1 ms 123456789 UpLink Livello -96 dBm | Latenza 43,1 ms RSRP -96 | RSRQ -11 | RSSRN -2 | CQI 14 (x) 12/10/2021 10:28:32 LTE 123456789 UpLink -96 dBm Latenza \triangleleft RSRP -96 | RSRQ -11 | RSSRN -2 | () 12/10/2021 10:28:32 60,6 Mb 7,6 Mb Rete ID Cella LTE DownLink 123456789 UpLink -96 dBm 43,1 ms RSRP -96 | RSRQ -11 RSSRN -2 CQI 14 0 6 € Network Info Esci 126 INVIO DEL TEST



Chiusura Intervento

Il tecnico può chiudere l'intervento facendo tap sulla CTA *Esci* e confermando facendo tap sulla CTA *Conferma*.

L'accesso con un nuovo ID Ordine, cancella lo storico dei test effettuati con il precedente.



150 CONFERMA USCITA APP


Appendice

Acquisizione del seriale

È possibile acquisire il codice seriale di un apparato in automatic con la fotocamera dello Smartphone, o manualmente, utilizzando le CTA *Fotocamera* o *Matita* poste accanto al campo seriale.

Verifiche del seriale in Installazione SME

Acquisito il codice seriale, viene mostrato il messaggio "Hai scansionato il seriale di [NOME APPARATO]" così che il tecnico possa verificare l'effettivamente corrispondenza.

Nel caso di apparato in vendita rateizzata, viene verificato dal sistema che sia quello previsto contrattualmente.

In caso di anomalia, viene mostrato il messaggio "[APPARATO] diverso da quello previsto nell'ordine" e il tecnico deve provvedere all'acquisizione di un nuovo seriale.

Verifiche del seriale in campo in Assistenza SME

All'acquisizione del seriale dell'apparato guasto, vengono effettuati dal sistema dei controlli per verificare che sia possibile procedere o meno con l'intervento di assistenza.

Possibili scenari:

- Il tecnico può procedere alla sostituzione facendo tap sul tab **Nuovo**
- L'apparato in vendita rateizzata è fuori garanzia, viene mostrato il messaggio "L'[APPARATO] non risulta essere in garanzia, interrompere l'assistenza" e il tecnico non può sostituirlo (può comunque procedere alla sostituzione di eventuali altri apparati)
- Non viene riconosciuto l'apparato sui sistemi WINDTRE, viene mostrato il messaggio "L'[APPARATO] non risulta essere di WINDTRE, lasciarlo in casa Cliente" e il tecnico può procedere con la sostituzione ma non con il ritiro

Verifiche del seriale nuovo in Assistenza SME



Se l'apparato da sostituire è in vendita rateizzata, il sistema verifica che il seriale del nuovo apparato corrisponda allo stesso prodotto di quello in sostituzione.

Se i prodotti non coincidono viene mostrato il messaggio "[APPARATO] diverso da quello attualmente installato" e il tecnico deve provvedere all'acquisizione di un nuovo seriale.

Verifiche del seriale in Cessazione SME

Il sistema verifica che l'apparato sia di WINDTRE altrimenti viene mostrato il messaggio "L'[APPARATO] non risulta essere di WINDTRE, lasciarlo in casa Cliente", accanto al numero seriale viene mostrata un'icona di avviso con "NON RITIRARE" accanto al nome dell'apparato acquisito.

Il tecnico può annullare l'acquisizione facendo tap sulla CTA *Cestino* e procedere con una nuova acquisizione.

Verifiche del seriale in Installazione e Assistenza Consumer

Acquisito il codice seriale viene verificato sui sistemi che l'apparato non rientri in una di queste casistiche:

- Tipologia apparato differente da quella prevista (ad esempio è stato acquisito un Modem anziché un'Antenna), viene mostrato il messaggio "Il seriale [APPARATO] non corrisponde ad apparato [APPARATO]
- Apparato già utilizzato in un'altra installazione, viene mostrato il messaggio "L'apparato [APPARATO] risulta consegnato per altro intervento"
- Apparato non riconosciuto tra quelli disponibili per l'installazione, viene mostrato il messaggio "Seriale [APPARATO] non trovato"

Se l'analisi rientra in una delle casistiche sopra descritte, il tecnico deve procedere con l'acquisizione di un nuovo seriale altrimenti, in assenza di errori, viene visualizzato il seriale nell'apposito campo e viene abilitata la CTA *Conferma* per la chiusura della sezione.